Funzioni Centralina RGB modello RF 2,4 G con telecomando

Con il telecomando si possono attivare le seguenti funzioni:

Tasto accensione spegnimento: serve per accendere o spegnere l'impianto
è comunque consigliabile utilizzare un interruttore per lo spegnimento e l'accensione

Anello con i colori : ferma un programma e permette di selezionare un colore fisso

Tast S+: ad ogni pressione aumenta la velocità di esecuzione della funzione

Tast S-: ad ogni pressione diminuisce la velocità di esecuzione della funzione

Tast B+: ad ogni pressione aumenta di un grado la luminosità

Tast B-: ad ogni pressione diminuisce di un grado la luminosità

Tast M+: sono i tasti funzione che ad ogni pressione danno un cambio effetto passando a quello successivo

Tast M-: sono i tasti funzione che ad ogni pressione danno un cambio effetto ritornando al precedente

<u>Le funzioni o effetti disponibili sono 20</u>

		luminosità	velocità
1	colore bianco fisso	regolabile	non si può modif.
2	graduale cambio con il bianco	" "	regolabile
3	rotazione con tutti i colori	" "	" "
4	graduale rotazione rosso,verde e blu	" "	" "
5	evanescenza con 7 colori	" "	" "
6	evanescenza con 3 colori	" "	" "
7	evanescenza con rosso/verde	" "	" "
8	evanescenza con rosso/blu	" "	" "
9	evanescenza con blu/verde	" "	" "
10	flash con colore bianco	" "	" "
11	effetti con colore bianco	" "	" "
12	flash con colore rosso	" "	" "
13	effetti con colore rosso	" "	" "
14	flash con colore verde	" "	" "
15	effetti con colore verde	" "	" "
16	flash con colore blu	" "	" "
17	effetti con colore blu	" "	" "
18	flash con colore giallo	" "	" "
19	effetti con colore giallo	" "	" "
20	tutti gli effetti in rotazione	" "	" "

n.B: la terza funzione è la migliore come rotazione colori
previa regolazione velocità